

ppm Commander V.3.2.5 - Einstellungsmatrix für GK Koordinaten in Österreich

NTRIP Verbindung		Koordinaten Transformation		
Broadcaster	Mountpoint	Online Transformation	Lokale Transformation	Geoid Datei zur Höhenkorrektur
EPOSA Lage: Transdienst Höhe: Transdienst	RTK-32-4G-TR-M28	Lage- und Höhen Korrektur	deaktiviert	deaktiviert
	RTK-32-4G-TR-M31	Lage- und Höhen Korrektur	deaktiviert	deaktiviert
	RTK-32-4G-TR-M34	Lage- und Höhen Korrektur	deaktiviert	deaktiviert
EPOSA Lage: GRID_AT_MGI.gsb Höhe: GEOID GeoidV3_AT	RTK-32-4G-ETRF	AUS	AUSTRIA/MGI-GIS Grid/Austria West Zone_kurz	aktiv - GeoidV3_AT.pbgeoid
	RTK-32-4G-ETRF	AUS	AUSTRIA/MGI-GIS Grid/Austria Central Zone_kurz	aktiv - GeoidV3_AT.pbgeoid
	RTK-32-4G-ETRF	AUS	AUSTRIA/MGI-GIS Grid/Austria East Zone_kurz	aktiv - GeoidV3_AT.pbgeoid
Hexagon SmartNet Lage: Transdienst Höhe: GEOID GeoidV3_AT	VRS_LGS_M28_4G	Korrektur der Lage	deaktiviert	aktiv - GeoidV3_AT.pbgeoid
	VRS_LGS_M31_4G	Korrektur der Lage	deaktiviert	aktiv - GeoidV3_AT.pbgeoid
	VRS_LGS_M34_4G	Korrektur der Lage	deaktiviert	aktiv - GeoidV3_AT.pbgeoid